
Fernbildschreiber

# FB 2011/FB 2021 Bedienungsanleitung



nbel	taverseichnis		Blatt
6	Anwendung		3
1	Technische Daten		3
. 4	Elektrische Daten		3
2.	Mechanische Daten		5
	Umgebungsbedingungen		5
			6
3.	Lieferumfang	A 1 00 00 - 3 - 3 - 35 m 19	6
3.4.	Lieferumfang der Geräte m	15 "Zupenoz"	
1.2.	Zusatz nach Bedarf		6
١.,	Aufstellungs- und Montage	hinweise	7
	The Land abundance und Daddar	1191 C	79
•	Inbotriebnehme und Bedien	LA SAME	7
5.1.	Inbetriebnahmevorschrift		8
3.2.	Bedienung des Gerätes		
<b>5</b>	Sioherheitsmaßnahmen		9
<b>9</b>	end remains from the company of the second second section when the second section is the second section second sec		
7.	Verhalten bei Störungen		. 9
			41
3.	Anlegen		
8.1.	Bildteil (Bild 1 und 2)	30001	- 11.
8.2.	Übersichtsschaltplan	1813.027-30001 Up	
8,3.	Stromlaufplan	1815.027-30001 Sp	(1) (3)

Erforderliche Anderungen im Rahmen des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

1815.027-30001 Ba

### 1. Anwendung

Die Fernbildschreiber FB 2011 und FB 2021 dienen als Bildwiedergabegeräte für Einrichtungen des angewandten Fernsehens einschließlich der Röntgenfernsehanlagen des VEB Studiotechnik Berlin.

Hinsichtlich des Einsatzweckes ist in der Geräteausführung zu unterscheiden zwischen dem Tischgerät FB 2011 und dem Gestelleinschub FB 2021.

Der Gestelleinschub FB 2021 besitzt keine seitliche Abschirmung. Zur Vermeidung von Störeinflüssen soll der Abstand benachberter FB 2021 im Gestell mindestens 120 mm betragen. Eine Übereinanderanordnung der Gerüte ist zu vermeiden.

### 2. Technische Daten

- 2.1. Elektrische Daten
- 2.1.1. Netzanschluß(entapr. Typschildangabe)

Netzspannung		220 V oder 110	V; 4 10 9
Netsfrequenz	$-\frac{1}{2}$	50 Hg/60 Hz; ±	2 Hz
Laistungaaufnahma		ca. 60 VA	

2.1.2. Gleichspannungsbetrieb

Gleiche pannung 12 V ... 17 V (am Stecker X1)

08. 25 V

Laistungseufnahme

2.1.3. Einlaufseit 15 min

2.1.4. Betriebezeit Deuerbetrieb ist zulässig

2.1.5. Fernsehsystem 625 Zeilen 50 Hz
525 Zeilen 60 Hz
Zeilensprung 2/1

2.1.6. Bildwiedergaberöhre A31 - 120 W (Tesla)

2.1.7. Bildformat, 195 mm x 257 mm (Min1m.)
Resteriberschreibung 5 ... 10 %

2.1.8. Bildgeometrie entspr. STT 101.005/07 aulässige Abweichung besogen auf die Rasterformathöhe

2.1.9. Bildauflösung (in Bildmitte)

★ 400 Zeilen
 (entspr. den vom Röhrenhersteller garantierten
Werten)

2.1.10.Gradation 10 Graustufen ETB1 (JTG4)

1) Binhaltung der techn. Deten ab 12,5 V

1815.027-30001 Ba

2.1.11. Videosingang

2.1.11.1. BAS-Eingangesignal

Min. S-Anteil

2.1.11.2.Durchschleifeingang und -ausgang

2.4.14. J. Reflexioned Empfung

2.1.12. Synchroneignaleingang

2.4.42.4.3-Signal

2.4.12.2.Durchachleifsingang und -ausgang

2.4.43. Kabellungenkompensation

fur Kabeltype 75-7-8 TGL 200-1579

2.1.14. Amplitudenfrequensgang
im Bereich von 0,5 ....
7 MHs, besegen euf 1 MHs
(ohne Kabellängenkompensation)

2.1.15. Wichtlineare Verserrungen (Ringangspagel

(Eingangspagel Ugs = 0,5 ... 0,9 V

BA-Antell)

and  $U_{eg} = -26 \text{ V (BA)}$  and der Katoda der Bildröhre

2.1.16. Impuls verhalten (Dachschrige)

50 Hg

15 kHz

2.1.47. Kontresteinstellung

2.1.18. Brumekompensation

mex. komponelerbare elnusferwige Störepannung für des Finselgeret ohne Signalschleifung (nur Längsepannung)

2.4.49. Johvaravortgovinnung

 $U_{88} = 1 \text{ V} \stackrel{\pm}{=} 0.3 \text{ V pos.}$ 

Ugs =-0,2 V

HF-Steckdose 22-7 TGL 200-3800 mit absohaltbarem Absoblußwiderstand 75 Ohm

28 dB (bis 5 MHs)

Ugs == 2 V ... -6 V an 75 Ohm

HF-Steokdose 22-7 TGL 200-3800

mit absobaltbarem Absoblußwiderstand 75 Ohm

kontinuierlich einstellbar

Kebellange 450 m

5 ± 1 dB

≨ 15 % (BA-Bereich)

£ 5 %

**5** 3 %

2 40 : 1 (statig einstellbar)

nur bei BAS-Betrieb

5 7 V, 50 Rs

Niveru-Translator

			ID EUE I	
2.1.20.	Betrieb mit Videorecorder	auglich(ehne Ze umschal	iitkonstanten- ltung)	
2,1,21.	Schutsklasse	I nach TGL 21366		
2.1.22.	Funkentstörung	F 1 nach TGL 20885		
2.1.23.	Nachweis über den Gesundheits- und Arbeitsschuts sowie Brandschuts			
	Das Brzeugnis wurde unter GBI.I Nr. 18/1977), der ASV dasu erlassenen Durchführu trieblichen Schutzgütekomm Es entspricht den Rechtsvo Arbeitsschutzes sowie Bran	O (GBL.I Nr.36/1 ingebestimmungen ission überprüft rschriften des O	1977) und der von der be- t.	
2.2.	Mechanische Daten			
2.2.1.	Fernbildschreiber FB 2011	Plattengehäuse A TGL 25078		
2.2.2.	Fernbildschreiber FB 2021	modifizierter Gestelleinschub Khnlich Bauform A2 TGL 25070		
		FB 2011	FB 2021	
2.2.3.	Schutsgred (genis TGL RGW 778)	IP 20	IP 10	
2.2.4.	Abmessungen (max.)			
	Breite Höhe Tiefe	376 mm 275 mm 286 mm	358 mm 298 mm 261,5 mm Frontplatte: 359 x 318 mm	
2.2.5.	Masse			
	(shie Lichtschutztubus)	ca. 9,5 kg	ca. 10 kg	
	(mit Lichtschutstubus)	oa.10,5 kg	08 11 kg	
2.3.	Umgebungsbedingungen			
2.3.1.	Klimatische Bedingungen			
	Betriebsbedingungen			
	Einsatsklasse	+5/+40/+25/90//1001 nach TGL 9200/03		
2.3.1.2.	Lagerungs- und Transportbe	dingungen		
	1. Lagerung und Transport in	Originalversand		
		-25°C +55°		
	Max. rel. Luftfeuchte	95 %		
	Max. part. Wasserdampf- druck für die Dauer von 21 Tagen	4,7 kPa		
	21 Tagen entspricht	4,7 kra ≤ 30 % rLf be1	+55°C	
		≥ 80 % rld bei	+35°C	
			in the second of	

1815.027-30001 Ba

2.3.4.2.2. Dauerlagerung (in Verkaufeverpackung oder ohne Verpackung) + 1500 ... + 3500 Umgebungstemperaturbereich 35 % ... 65 % Rel. Luftfeuchte Max.part.Wasserdampfdruck Mechanisch-dynamische Bedingungen 2.3.2. G 12 nach TGL 200-0057/04 Beenspruchungsgruppe (Fur die Bildrühre gelten die Angaben des Herstellere) 3 . Lieferumfang Lieferumfang der Geräte mit "Zubehör" 2.1. 1 St. Fernbildschreiber 1815.027-30001 FB 2011 haw. 1 St. Fernbildschreiber 1815.027-40001 FB 2021 2 St. HF-Stecker 11-5 TGL 200-3800 (BNC) 1 St. Geruteansoblus-L1/11-1.6 gr TGL 34542 leitung (1.6 m) 1 St. Bedienungeanleitung 1815.027-30001 1815.027-40001 1 St. Abnahmeprotokoll 1815.027-30001 Apr 1815.027-40001 (Wenn Abnahme vertraglich festgelegt) 4 St. Erectstollants 4 1815.027-01711 B1 1 (Inhalt: Diverse Ersatssicherungen) Zusata nach Bedarf 2.2. Schwenk- und Neigevorrichtung SNV 2010 1876.006-10001(nur für PB 2011] 1876.006-01801 verp. HF-Stecker 11-5 TGL 200-3800 (EMC) 1815.027-02055 Lichtschutztubus 1815.027-01871 verp. 1815.027-01110 Leitung, vollat. (Gleichapg.-Ltg.: 1.6 m) 1815.027-01872 verp. Ersetzteile Ersatzteilsats 2 1815.027-01722 B1 2 1815.027-01853 verp. Ereatstelleets 3 1815.027-01732 El 3 1815.027-01863 verp. Einzelteile aus El 2 und El 3 (Div. Signelkabel, Verlängerungs- und Potentielaus-gleichleitungen in Vorsugelängen können sur Verfügung

1815.027-30001 Ba

Blatt 6

gestellt worden.)

### 4. Aufstellungs- und Montagehinweise

4.1. Fernbildschreiber FB 2011 in Verbindung mit der Schwenk- und Neigevorrichtung SNV 2010

Der Fernbildschreiber ist mit seinen Gerätefüßen in die Aufnahmeschienen der Schwenk- und Neigevorrichtung einzupassen. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht erforderlich. Die SNV 2010 wird im Werk eingestellt. Sollte ein Nachstellen der Reibkupplung erforderlich sein, so sind folgende Handgriffe auszuführen:

- Lösen der an beiden Seiten der SNV angeordneten Kontermut-

tern

- Justage der SNV durch Anziehen der Spannbolzen

- wieder festziehen der Kontermuttern.

4.2. Fernbildsohreiber FB 2011 und FB 2021 in Verbindung mit dem Lichtschutztubus

Zur Vermeidung von Fremdlichtstörungen können die Fermbildschreiber mit einem Lichtschutztubus versehen werden. Der Lichtschutztubus wird mittels der vier Befestigungsschrauben mit der Bildröhrenblende und dem Gerätegehäuse verschraubt.

### 5. Inbetriebnahme und Bedienung

### 5,1. Inbetriebnahmevorschrift

Die Fernbildschreiber FB 2011 und FB 2021 sind entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck für die Aufstellung in Innenräumen geeignet. Der Aufstellungsort ist so zu wählen, daß die Einhaltung der in den techn. Daten angegebenen mechanisch-klimatischen Betriebswerte jederzeit gewährleistet ist. Der Fernbildschreiber FB 2021 entspricht dem Schutzgrad IP 10. Der Schutzgrad IP 20 ist durch entsprechende Ausführung der Gestellform vom Anwender herzustellen.

### Netzbetr1eb

Vor Inbetriebnahme Netsspannung prüfen, 110 V bzw. 220 V (entspr. Typschildengabe); Netsanschluß nur mit Schutzleiteranschluß (Schutzklasse I)

### Gleichspannungsbetrieb (E.B. Batterie)

Gleichspannung 12 V ... 17 V an den Eingang "12 V" anlegen (Leitung vollst. 1815.027-01110); Sicherung (F2) auf Leiterplatte "Stromversorgungsteil", T 2,5 A. Einhaltung der techn. Daten ab 12,5 V. Auf richtige Polung achten, sonst Zerstörungsgefahr des Gerätes !

### Erdverhältnisse

Vor Inbetriebnahme Erdverhältnisse prüfen;
Achtung! Einschalten der Brummkompensation nur vom Fachmann
vornehmen lassen,

1815.027-30001 Ba

Im Bederfafall Ansohluß der Petentialausgleichsleitung an die Anschlußklemme KJ (Bild 2, Pos.10).

Bei Unwirksamkeit dieser Maßnahme, Betrieb über Trenntransformater unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß Abschn. 6.

BAS- und SYNC-Bingang

BAS-Signal U<sub>SS</sub> = 1 V <sup>±</sup> 0,3 V pos. an Buchse X1 (Bild 2, Pos. 5) führen und mit Schalter S 1(Bild 2, Pos. 4) abschließen. Bei Verwendung von HF-Kabel 75-7-8(Vacha) Verbindungskabel 1871.031-01441 (2 m) einsetsen, Kabellängenkompensation ist nur von einem unterwiesenen Fachmann einzustellen; Signaldurchschleifung über Buchse X2 (Bild 2, Pos. 5);

Betrieb wit externem Synchronsignal; Uss =-2 V ... -6 V an

Buchse X3 (Bild 2, Pos. 3) und wit

Schalter S 2 (Bild 2, Pos. 2) ab
schließen;

Taste S 3 (SYNC.-EXT., Bild 2,

Pos. 1 - Umschaltung auf getrennte

S-Signalsuführung) drücken (bei

"SYNC.-EXT." ist die Brumkempensetion außer Betrieb);

Signaldurchschleifung über Buchse

X4 (Bild 2, Pos. 3).

# 5.2. Bedienung des Gerätes

Binachalten des Fernbildschreibers

Binstellen von Helligkeit und Kontrast

Videorecorder-, betrieb

Netstaste (Bild 1, Pos. 4 - Schalter für Nets- bzw. Gleichspannungsbetrieb; Kleinspannung) eindrücken Betriebsanseige leuchtet auf, nach ca. 1 Minute erscheint das Bildraster.

Helligkeitsregler (Bild 1, Pos. 1) und Kontrastregler (Bild 1, Pos. 2) entsprechend den vorhandenen Lichtverhältnissen auf optimalen Bildeindruck einstellen.

In Abhangigkeit von der technischen Qualität des Videosignales sind sur Gewährleistung eines guten Bildstandes falls erforderlich, Korrekturen mit den Einstellreglern "V-SYNC." (Bild 2, Pos. 13) und "H-SYNC." (Bild 2, Pos. 14) (Geräterückseite) vorzunehmen.

1815.027-30001 Ba

Blatt B

60-Ha-Rasterfrequena

In Verbindung mit einem Synchronisiersignal mit einer 60-HE-Resterfrequenc sind die Binstellregler
"V-SYNC." (Bild 2, Pos. 1) und
"V-AMPL" (Bild 2, Pos. 12) (Geräterückseite) einmalig nachsustellen.

Die technischen Daten werden nach Erreichen der Betriebstemperatur (ca. 15 min) eingebalten.

### 6. Sicherheitsmalmahmen

Zur Vermeidung von Personen- und Folgeschäden ist unbedingt zu beachten:

- Gerate mit Schuteleiteranschluß betreiben
- Bildröhre vor mechanischer Beschädigung schützen (Implosionsgefahr)
- Gorkte und Armierungen vor Eindringen von Feuchtigkeit schützen

### V. Verhalten bei Störungen

Zur Beachtung:

Eingriffe in das Erseugnis durfen nur von einem "Fachmann für elektrotechnische Anlagen" gemüß ABAO 900/1 (GBL.-Son-derdruck Nr.820) vorgenommen werden, voraugsweise von Vertragswerkstütten, im Garantieseitraum nur durch Vertragswerkstätten.

7.1. Störungen bei Inbetriebnahme

Bei Auftreten von Störungen (Brummstörung) können diese durch Vorschalten eines Treuntransformatore (galvanische Prennung des Bildschreiberstromkreises, von speisenden Elektromergiesystem) beseitigt werden.

Hierbei sind folgende Vorschriften einsuhalten:

- Transtransformator antapr. TGL 200-1765
- Es derf nur ein Gerkt an den Trenntrafe angeschlossen werden.
- Der Schuteleiter des spelsenden Blektroenergiesystems derf nicht über den Trenntrefe aus Bildschrolber 20schlafft werden.
- Im schutzgetrennten Betriebsstromkreis dürfen die betriebsmilig stromführenden Leiter nicht geerdet und nicht mit Leitern anderer Stromkreise verbunden werden.
- Der Fernbildechreiber (Anschlußschraube I). Geräterückseite) ist mit einer Potentialausgleichsleitung gemäß TGI. 200-0602 Bl. J. Pkt. 1.5 au verbinden (deutliche Kennzeichnung des eo betriebenen Gerätes).
- Die Möglichkeit der Bildung von Potentielenterschieden swischen dem Bildschreiber und westehenden Gerkten und Einrichtungen ist zu unterbinden.
- Der mechanisch ungeschutzte Teil der Potentialausgleichsleitung muß folgenden Bedingungen genügen:

Mindest quersonnitt: 4 mm<sup>2</sup>
Workstoff : Kupfer
Farbkennseichnung : grün-gelb

- Gesetziiohe Grundlage: TGL 200-0602 Bl. 3 TGL 200-4765

1813.027-30001 Ba

### 7.2. Störungen während des Betriebes

Im Falle einer Störung ist zunächst das Gerät mit dem Netzschalter (Bild i, Pos. 4) abzuschalten. Anschließend sind
sämtliche von außen zugängliche Steckverbindungen der Kabel
und die Netzsicherungen (Bild 2, Pos. 9 u. 11) zu prüfen.
Ist ein Beheben der aufgetretenen Störung anhand der gegebenen Hinweise nicht möglich, so ist das Gerät von der Netzbzw. Gleichspannung zu trennen und der Kundendienst zu benachrichtigen.

## 7.3. Hinweise sur Beseitigung von Störungen

Die nachstehenden Hinweise zur Beseitigung von Störungen beschränken sich auf solche, welche bei geschlossenem Gerät zu beheben sind.

Ersoheinung	Maßnahmen zur Fehlerbesei- tigung
Betriebsanzeige (Bild 1, Pos. 3) leuchtet nicht	Netzspannung, Gleichspan- nung, Netz- bzw. Gleichspan- nungsanschlußleitung oder Sicherungen F1 bzw. F2 (Bild 2, Fos. 9 0. 1) pru- fen
Gleichepannungssicherung F2 defekt	Gleichspannung prifen (12,5 V 17 V); richtige Polung prüfen
Raster vorhanden, kein B1ld	BA- bzw. BAS-Signal prufen; Stellung des Kontrastreg- lers (Bild 1, Pos. 2) pru- fen
Bild verbrummt, Synchro- nisation gestört	Netzepennung zu goring; BAS-Signal prüfen; Synchronsignal extern prü- fen
Keine Synchronisation bei Betrieb mit exter- nem Synchronsignal	Taste "SYNCEXT." (Bild 2, Pos. 1) nicht gedrückt; Synchronsignal prüfen
Auflösungsfehler im Bild (Reflexionen)	BAS-Eingangssignal prüfen; Kabelabachlußwiderstand (Bild 2, Pos. 4) einschal- ten

8. Anlagen
8.4. Bildteil




Bild 1 Fernbildschreiber FB 2011 - Vorderansicht (Positionierung f. FB 2011/2021)

Pos. 1 Helligkeitsregler, R 4



Pos. 2 Kontrastregler, R 2




Pos. 3 Betriebsanzeige, V 2

Pos. 4 Netsschalter, S 1



1815.027-30001 Ba



### Bild 2 Fernbildsohreiber FB 2011/FB 2021 - Rückansicht

Pos. 1 Umschalttaste für Synchronisation "INT"-"EXT, S3(A1)

Pos. 2 Schalter für Abschlußwiderstand (SYNC-EXT.) S2(A1)

Pos. ) Durohachleifeingang und -ausgang(SYNC-EXT.), X3/X4(A1)

Pos. 4 Schalter für Abschlußwiderstand (BAS), S 1 (A1)

Pos. 5 Durohachleifeingang und -ausgang (BAS), X1/X2 (A1)

Pos. 6 Netsspannungseingeng, X1 (A2)

Pos. 7 Mechanische Verriegelung, Nets - Gleichspannung

Pos. 8 Gleichspennungseingeng, X2 (A2)

Pos. 9 Sicherung für Netsspannung, F 2, (A2)

Pos. 10 Ansoblußklenne für Potentialausgleichsleitung, X3(A2)

Pos.11 Sicherung für Netzspannung, F 1 (A2)

Pos. 12 Einsteller - V-Amplitude (V-AMPL), R 317 (A4)

Pos.13 Einsteller - V-Frequenz (V-SYNC), R 311 (A4)

Pos.14 Einsteller - H-Frequens (H-SYNC), R 333 (A4)



VEB STUDIOTECHNIK BERLIN Betrieb des

VEB Kombinat Nachrichtenelektronik DDR-1020 Berlin, Rungestr. 25-27

Telefon: 2 75 80 Telex: 011-5144

Kabel: STUDIOTECH BERLIN



# EXPORT-IMPORT

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK DDR - 1026 BERLIN-ALEXANDERPLATZ HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

B m 910 86

